

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAMINERÍA



PARA POTENCIAR AL MÁXIMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS DE CAMINERÍA CONSIDERAMOS ESENCIAL TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA UNA CORRECTA COLOCACIÓN.

- A** | Cortar y quitar el pan de pasto de la superficie del suelo según la medida que tenga la pieza.
- B** | Apisonar la tierra con un pisón o similar.
- C** | Agregar una capa de arena de unos 5 cm y nivelarla.
- D** | (Opcional, y **recomendado para acceso vehicular**)
Entreverar portland seco y puro en la arena.
- E** | Colocar la pieza CERCIORANDOSE que apoye uniformemente en la totalidad de su base sin que quede en falso, ni huecos bajo la superficie de la pieza.

ADENDA: El punto D es opcional, no obstante si se ejecuta garantiza una fijación y durabilidad extra a lo que ya ofrece la pieza por si misma, al entreverar el cemento portland en seco lo que se logra con el efecto humedad del suelo es que cuando ya este colocada la pieza le de una mayor adhesión al mismo.

IMPORTANTE: Seguir estrictamente los pasos mencionados, ya los mismos estan testeados y ejecutados por nosotros los fabricantes, previendo todos los esenarios posibles confirmando una durabilidad optima de cada pieza.

POR COLOCACIÓN INCORRECTA NO SE RESPONDE POR ROTURAS.